Installation, enregistrement et configuration de Win-Test

par N6TV 10 Novembre 2010 (Traduction par XE1AY)

Installation, enregistrement et configuration de Win-Test

- 1. Aller au site web de Win-Test <u>http://www.win-test.com</u>
 - Clique sur Achat Win-Test
 - Buy Win-Test
 - Tenir email- Il a votre numéro de client et le mot de passé du site web
- 2. Download Télécharger Win-Test dés site web protégé par mot de passe
 - http://download.win-test.com/v4/bin
 - Use your callsign and le mot de passé
- 3. Installer Win-Test et exécutez-le
- 4. Dés le menu, sélectionnez aide, Registre Software
 - Copiez le code de l'ordinateur unique de presse-papiers
 - Cliquez sur <u>Registre maintenant</u> pour ouvrir le register del web site
- 5. Collez le code de l'ordinateur sur site web, demandant la clé d'enregistrement
- 6. Ouvrez le email, collez la clé d'registrement dans Win-Test et pressez sur OK
- 7. Répétez les étapes 3 à 8 pour tous les autres PC que vous possédez

Étape 1. Acheter Win-Test

Les fonds recueillis par les ventes d'Acheter Win-Test sont dédiées exclusivement a l'à but non lucratif de l'association RACK (Radio Amateur Club de Kouru) afin d'aider nos activities de concours, notamment l'activation de FY5KE pendant de concours internationaux.

Achat en ligne : remplir and confirmér le formulaire de commande ci-dessous pour acheter Win-test avec **PayPal** Vous ne devez avoir un compte PayPal ouvert à fin d'acheter avec PayPal. Si vous n'avez pas un compte PayPal, PayPal vous donnera la procédure pour ouvrir un compte personnel. Notez que cette procédure est certain et assuré. Vous pourrez ensuite payer avec une carte de crédit (Visa, Master Card et Amex sont acceptés)

Remarque : la libération eChek par PayPal prend habituellement 3 ou 4 jours. Vous ne recevrez pas la confirmation de la commande avec identificateurs d'enregistrer votre copie de Win-test avant la fin de cette période. Achat avec carte de crédit est simple et ne comportent pas un refere



Étape 1. (suite)

- Ouvrez l'email avec titre :
 "Achat de Win-Test-Win-Test purchase "
- Tenir votre mot de passe du site web et numéro de client unique.

- Vous ne pouvez pas les modifier

E mail avec numéro de client et mot de passe



Étape 2. Télécharger Win-Test

• Allez a http://download.win-test.com/v4/bin

Signez-vous avec votre indicatif d'appel (*pas* le numéro de client) et le mot de passe.

- Télécharger Win-Test 4.5.1.exe ou ultérieure (14.1MB)
- Exécutez-le

Étape 3.

Installer Win-Test et Exécutez-le

- WT-4.5.1.exe installe comme tout autre Programme de Windows
- Pour LPT doigte, devez installer DLPORTIO.SYS:
 <u>http://download.win-test.com/port95nt.exe</u>
- Pour Windows 7 32 bits
 - Cliquez avec le bouton droite sur Port95nt.exe
 - Propriétés, compatibilité, exécuter ce programme en mode de compatibilité pour : Windows XP Service Pack 2
 - Exécutez ce programme comme un administrateur
 - > Pour Windows 7 64 bits, port95nt.exe ne fonctionne pas
 - Installer InpOut32.dll renommez InpOut32.dll à DLPortIO.DLL
 - <u>http://www.highrez.co.uk/scripts/download.asp?package=InpOutBinaries</u>

Étape 4. Aide, Registre Software

Register software [Al	t+H for help]
Customer account number:	1234 Nombre reçu de l'email Licensee callsign: N6TV
Computer code:	332-9573-989843 Marque et copie au
Registration key:	presse-papiers de
En conclus cliquez	ici ! Register now OK Cancel

Code de l'ordinateur est unique pour chaque PC

Étape 5. Collez le code de l'ordinateur Demander la clé d'enregistrement

Après avoir reçu la confirmation de paiement, une fois installé la version enregistrable et ont travaillant, pour obtenir votre clé d'enregistrement, vous devez remplir les champs ci-dessous avec votre Numéro de compte client, votre indicatif d'appel et le code d'ordinateur WintTest dans la boîte de dialogue d'enregistrement Win-Test (Aide/ Registre Software menu).

Vous devez entrer ci-dessous le code d'ordinateur Win-Test "tel quel". Seuls les **numéros et les tirets**, sans espaces. Le moyen le plus simple est de copier/coller dés Win-Test (utilisation du click droit) afin d'éviter erreur de doigtes. Vous recevrez ensuite un email, à l'adresse que vous avez donné lorsque commander, y compris la clé d'enregistrement (nécessaire dans cette boîte de dialogue).



Étape 6.

Ouvrir votre Email vous recevrez un nouveau email ceci

Titre : Code de validation de Win-Test - Clé de enregistrement de Win-Test

Traduction Anglais

Traduction Anglais

Cher Om

Suite à votre demande de clé d'enregistrement, veuillez trouver ci-dessous les identifiants nécessaires pour entrer dans la boîte de dialogue Aide/Registre de votre copie d'évaluation de Win-Test. N'oubliez pas de recommencer Win-Test pour valider l'enregistrement.

Numéro de client ; 1234 Indicatif d'appel : xe1ay Numéro de série d'ordinateur : 332-9573-989843 (vous ne pouvez pas modifier ce numéro) Clé d'enregistrement : 66AFL-6TIZI-4FYQW-1MI4R-1YC82

Attention : Vous devez entrer soigneusement le champ de la clé de l'enregistrement données ci-dessus. Nous conseillons même vous permet de copier/coller cette clé dés ce email.

Étape 6. (Suite) coller la clé de registre dans la fenêtre de registration

Register software [Alt	+H for help]		
Customer account number:	2115	Licensee callsign:	N6TV
Computer code:	332-9573-989843	Colle	z le clé de registre
Registration key:	66AFL-6TIZI-4FYQW-1MI4R-1YC82		é précédemment ici
	Register now Clic		DK Cancel

QRV!

Après l'installation de Win-Test, Corriger certaines choses:

- Cacher la barre d'outils (pas utile) (options, barre d'outils)
- Options, charge concours au recommencer, activé
- Aider, montrer commande de texte d'aide pour les éléments de menu
- Outils, l'entrèe des données, Exchange, automatiquement
- Outils, l'entrèe des données, vérification de l'indicatif d'appel, désactivé
- Verifiez les propríétés de la carte de bande
 - Seuils d'avertissement
- COUNTRYFILES (entrée) (extrait le dernier fichier de pays)
 - Télécharger et *seulement* utiliser CTY_WT_MOD.DAT
- Fichier, Explorer/ Directory de databases
 - Téléchargez les dernières MASTER.SCP dés <u>http://www.supercheckpartial.com/</u>
 - Tenez-le dans ce repertoire/directoire databases
- MSGS (entrèe)
 - Reprogramer Messages CW/RTTY

Configuration de Win-Test

- Configuration de Concours
- Configuration de l'interface
- Configuration del Cluster DX (wtDXTelnet)
- Mise de messages de CW/RTTY
- Installation de Voice Keyer
- Redéfinir touches de clavier

Premier écran que vous voir: Configuration de Concours

	Contest configuration	
	Station Callsign: N6TV Grid Square: CM97CF Exchange (zone,): 3 ? DXCC Prefix: W WAZ zone: 03 ITU zone: 06 State/Provin 70 ther: CA	Pressez le bouton [?] pour
	Address: 51 Cheltenham Way	savoir quoi
	Address: San Jose, CA 95139-1257	
	Address: USA	
	Club: Northern California Contest Club	
	N6TV Station 2 Station 3 Station 4 Station 5	
	Save as N6TV Station 2 Station 3 Station 4 Station 5	Employez les
choisissez	Contest	et tenez pour
le	Category: Single operator Mode: CW	éviter retyping
concours	Overlay: Band plan: Default V Setup	e
	Class: High power Power: 1500	
	Operators:	
	Network OK Station: Shack Enable time distribution across the network Cancel	

Configuration d'interface

Interfaces cor	nfiguration.	. [Alt+H for hel	p]			X
⊂ Serial ports						Printer ports
СОМ1	Radio 1	~	9600 8-N-1		Configure	LPT Configure
COM2	Network	~	9600 8-N-1		Cor re	CW PTT ON delay (ms):
🗹 СОМЗ	Radio 2	*	9600 8-N-1		Configure	Ethernet
СОМ4	Network	~	9600 8-N-1		Configure	Enable Ethernet network Broadcast address:
COM5	Network	~	9600 8-N-1		Configure	127.255.255.255 By default
СОМ6	Network	~	9600 8-N-1		Configure	Port number: 9871 By default
COM7	Network	~	9600 8-N-1		Configure	Network protocol
СОМ8	Network	~	9600 8-N-1		Configure	Advanced settings
СОМ9	Network	~	9600 8-N-1		Configure	Voice keyer
СОМ10	Network	~	9600 8-N-1		Configure	SoundMAX Digital Audio
COM11	Network	~	9600 8-N-1		Configure	Mute the microphone input when the DVK is playing
СОМ12	Network	~	9600 8-N-1		Configure	Mute the microphone input when the DVK is not playing
- Transceiver	s					
Radio 1:	C-7800	🔽 🗹 Do	on't poll	🕑 Use CI-V 1	[ransceive	Polling rate (ms): 🛛 Auto 🔽
Radio 2:	C-7700	🔽 🗹 Do	on't poll	🔽 Use CI-V 1	fransceive	Polling rate (ms): 🛛 Auto 🛛 🗸
		(OK		ancel	

Utilisez la commande courte d'Installation

Configuration du Port Com

COM1 properties			
Port properties		Options	
Bits per seconds:	9600 🔽	DTR (pin 4): Always OFF	
Data bits:	8 💌	RTS (pin 7): Always OFF	
Parity:	None 🗸	Active with: Both radios	1
		IC-7800 default settings	
Stop bits:	1	OK Cancel	



Configuration du port imprimante (LPT)

LPT1 properties [Alt+H for help] [AX		
Port address (hex): 3BC		
🔲 DVK (pin 3, 4, 5, 6)		
🦳 Extended DVK (pin 7 and 8)		
🔲 DVK/STOP (pin 2)		
 Band data (pin 2, 7, 8, 9) Radio 1 Radio 2 		
🔽 Active radio (pin 14)		
 Stereo RX audio Pin 9 Pin 5 		
🔽 Headphones Control (pin 4)		
💌 CW and PTT (pin 17 and 16)		
OK Cancel		

Configuration du cluster DX

- Exécutez Programme sépare wtDx Telnet (inclus) sur le même ordinateur que la PC de Win-Test :
 - En WT : options, cluster DX, WTdxTelnet local, recommencer/arrêter automatiquement
- Peut également exécuter sur les *autres* PC dans le réseau
- Exécuter uniquement *une* copie sur *un* PC en réseau
- Configurer la même adresse de diffusion & numéro de port comme Ethernet que en Win-Test
- Sélectionnez un nœud Cluster DX
- Avertissement seront montre dans tous les ordinateur en réseau

In wtDX telnet :

- Sélectionnez Options, propriétés de réseau de Win-Test
- Utilisez la même info de réseau de Win-Test



En wtDxTelnet:

• Sélectionnez Options, propriétés DXCluster

D	xCluster setti	ngs	
	- DxCluster conne	ction properties	
	Profile:	K3LR 💌	
	Profile name:	K3LR	
	Hostname/IP:	dx.k3lr.com	Search
	Port:	23	
	Login:	n6tv	
	Password:		
		No password required	

General options Commands to send when connecti	on is established:
sh/wwv/5 sh/dx/10	
 Autoconnect at startup Try to restore connection autor 	natically
ОК	Cancel

Messages de CW/RTTY

Standa	ard CW	messages configuration [Alt+H for help]	
Messa	ages (Options	
		Run Messages	Search & Pounce Messages
	F1	CQ \$MYCALL \$MYCALL	\$LOGGEDCALL DE \$MYCALL
	F2	\$RST^\$ZONE	\$RST\$ZONE
	F3	TU	TU \$MYCALL
	F4	\$MYCALL	\$MYCALL
	F5	\$LOGGEDCALL	\$LOGGEDCALL
	F6	CL?	CL?
	F7	?	?
INS	ERT	\$LOGGEDCALL \$QSOB4 \$GUESSEXCH \$F2	R UR \$F2
P	PLUS	\$CORRECT TU \$MYCALL \$CR \$REPEAT	TU \$CR
OK Cancel			

Commande de texte: MSGS (entrée)

Options de messages

Standard CW messages configuration [Alt+H for help]	×
Messages Options	
Macros \$QSOB4 macro sends: QSO EE Specific Settings ✓ Sprint Exchange Logic for the Ins Key Bien s (Only applicable to the AP Sprint, the EU Sprint, the NA Sprint an	Run / Search and Pounce Only use RUN messages (ignore S&P messages) Soutenu concours NA Sprint d the NCCC contests)
ОК	Cancel

Options de parameters de Keyer Voix

- DVK externe via LPT ou protocole de controle du microHAM
- DVK interne via la carte de son de Windows
- DVR del radio via des script de N6TV (voir le fichier Readme.txt à l'interieur de ces fichiers zip)
 - <u>http://bit.ly/wtscripts</u>
 - K3scripts.zip
 - FT1000scripts.zip
 - FT2000scripts.zip

Redéfinir touches du clavier

• Outils, redefinir les touches du clavier... or command court DEFINEKEYS

edefine keyboard ke	ys [Alt+H for help]	
Redefined keys	New keys F1 INSERT PLUS F4 F7	Add Delete
		οκ

Peut utilizer *quelqu'un* touche pour faire la fonction